

Hvordan benytte digitalt utstyr i rommet

VIKTIG !! Berør musa eller tastatur for å «starte» skjermer

På/Av
Projektor



Presentere fra Laptop!

Koble til ledningen merket «Laptop».
Vent i 5 sekunder



NB: Slå av projektor etter bruk

How to use digital equipment in rooms

IMPORTANT !! Touch the mouse or keyboard to "launch" screens

On/Off
Projector



Present from Laptop!

Connect the cable labeled "Laptop".
Wait for 5 seconds



NB: Switch off the projector after use

Ved feil på teknisk utstyr, ring oss på tlf. **75 51 74 00**

Se mappa "Veiledninger" på skrivebord for mer info

NB! Når du forlater rommet – LUKK Nettleser!
PC'en skal ikke slås av!



Flip sheet for English

In the event of a fault with the technical equipment, call us on tel. **75 51 74 00**

See folder "Veiledninger" on desktop for more info:

NB! When you leave the room - CLOSE Browser!
The PC must not be switched off!



Snu arket for norsk