

Hvordan benytte digitalt utstyr på rom P111 (Styrepanel)


VIKTIG! Berør musa eller tastatur for å vekke skjermer

How to use digital equipment in room P111 (Styrepanel)

IMPORTANT! Touch the mouse or keyboard to wake screens

Trykk på skjermen for å starte styrepanelet

For Engelsk meny klikk her



Dra og slipp!
Dra ikonet for PC, Smartskjerm, Laptop, Dokument kamera eller BYOD ned til ønsket lerret


Justerer lydnivået eller mikrofon i rommet. Mute lyd/mikrofon

Prosjektører, lyd, lys i rommet, kamera

NB! Slå av anlegget etter bruk

Tap the screen to launch the control

For English menu click here



Drag and drop!
Drag the icon for PC screen, smartscreen, laptop, document camera or BYOD to the desired canvas

Adjust the sound or microphone in the room. Mute sound/microphone


Projectors, sound, lights in the room, camera

NB! Switch off the system after use

Mikrofonen slår seg automatisk på når den løftes fra ladestasjonen Vent i 5-10 sekunder

MUTE Av/På skarp grønt= lyd på


NB! Husk å sette mikrofon tilbake på lading etter bruk



The microphone turns on automatically when lifted from the charging station Wait for 5-10 seconds

MUTE on/off bright green= sound on

NB! Remember to put the microphone back on charging




Ved feil på teknisk utstyr, ring **75 51 74 00**

Se mappa "Veiledninger" på skrivebord for mer info

NB! Når du forlater rommet – LUKK Nettleser!
PC'en skal ikke slås av!

Flip for English version



In case of faulty equipment, call **75 51 74 00**

See folder "Veiledninger" on desktop for more info

NB! When you leave the room - CLOSE Browser!
PC must NOT be switched off!

Snu for norsk versjon

