

## Hvordan benytte digitalt utstyr i rommet

**VIKTIG!** Berør musa eller tastatur for å «starte» skjermer

Slår På/Av  
Projektor



**Presentere fra Laptop**  
Koble til ledningen merket  
«Laptop». Vent i 5 sekunder



**NB: Slå av projektor etter bruk**

## How to use digital equipment in rooms

**IMPORTANT!** Touch the mouse or keyboard to "launch" screens

Turns  
On/Off  
Projector



**Present from Laptop**  
Connect the cable labeled "Laptop".  
Wait for 5 seconds



**NB: Switch off the projector after use**

Ved feil på teknisk utstyr, ring oss på tlf. 75 51 74 00

Se mappa "Veiledninger" på skrivebord for mer info

**NB! Når du forlater rommet – LUKK Nettleser!**  
**PC-en skal ikke slås av!**



Flip sheet for English

In the event of a fault with the technical equipment, call us on tel. 75 51 74 00

See folder "Veiledninger" on desktop for more info:

**NB! When you leave the room - CLOSE Browser!**  
**PC must NOT be switched off!**



Snu arket for norsk