

## A14 - Hvordan benytte digitalt utstyr i rommet

**VIKTIG!** Bruk mus eller tastatur for å aktivere skjermer.

### 1. Trykk på styrepanel for å starte

Endre språk

«On air» aktiverer markeringslys ved opptak/strømming

Dra og slipp kilde ikon på ønsket bildeflate

Mute bilde

Volumregulering

Mute lyd

Avslutt rom

## A14 - How to use digital equipment in this room

**IMPORTANT!** Use the mouse or keyboard to activate the screens.

### 1. Touch the control panel to start

Change language

«On air» activates lights during recording/stream

Drag and drop source icon to the desired canvas

Mute image

Adjust volume


Mute audio

Shutdown room




**NB!** Husk å sette mikrofon tilbake på lading etter bruk.

Mute av/på.  
(Grønt lys gir lyd)



**NB!** Remember to put the microphone back in the charging cradle.


Mute on/off.  
(Green light = audio)



Ved feil på teknisk utstyr, ring **75 51 74 00**

Se mappen «Veiledninger» på skrivebordet for mer info.

**NB! NÅR DU FORLATER ROMMET - LUKK NETTLESER!  
PC SKAL IKKE SLÅES AV!**




Flip for English version

In case of faulty equipment, call **75 51 74 00**

See folder "Veiledninger" on the desktop for more info.

**NB! WHEN YOU LEAVE THE ROOM - CLOSE THE BROWSER!  
PC MUST NOT BE SWITCHED OFF!**



Snu for norsk