


Hvordan benytte digitalt utstyr i rommet

VIKTIG! Bruk mus eller tastatur for å aktivere skjermer.

1. Trykk på styrepanel for å starte

Ved feil på teknisk utstyr, ring **75 51 74 00**

Se mappen «Veiledninger» på skrivebordet for mer info.



**NB! NÅR DU FORLATER ROMMET - LUKK NETTLESER!
PC SKAL IKKE SLÅES AV!**

Flip for English version


How to use digital equipment in this room

IMPORTANT! Use the mouse or keyboard to activate the screens.

1. Touch the control panel to start

In case of faulty equipment, call **75 51 74 00**

See folder "Veiledninger" on the desktop for more info.



**NB! WHEN YOU LEAVE THE ROOM - CLOSE THE BROWSER!
PC MUST NOT BE SWITCHED OFF!**

Snu for norsk